

## 🔑 INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA - Borse con stampa digitale

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

Sono disponibili **diversi formati**, a seconda dei quali cambia la dimensione dell'area di stampa.



### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file formato **PDF in scala 1:1** (non protetti da password).

### 2 COLORI

Usa il metodo **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) con **profilo colore Fogra 39**.

Uno stesso colore può apparire stampato in modo leggermente diverso in base al supporto: ciò è dovuto alla composizione fisica del materiale e al colore di base della shopper. Ad esempio, se si stampa una grafica verde su una borsa rossa, il risultato finale sarà diverso che su una borsa bianca.

### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file è **tra i 250 e i 300 dpi**.

### TEMPLATE

4 Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file eseguibile per la stampa.

Inserisci la grafica sul livello Artwork, all'interno dell'area predefinita nella tavola da disegno. Elimina poi tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.

Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.

